

DBW1 GUIA RAPIDA

Modulo para Manejar acelerador electronico



12V.- alimentacion para DBW1 (normalmente a switch)
 GND.- tierra, la tierra es comun para sensores, y demas dispositivos
 OUT1, OUT2.- Salidas van conectadas a el motor DBW OUT1 es +, OUT2 es -
 SW1, SW2.- Salidas para rele de seguridad, sw1 y sw2 se deben interconectar para que funcione motor DBW, si se abre el motor DBW va a posicion de apagado (sirve para conectar un switch de emergencia)
 5V.- Salida de referencia 5V para conectarse a Pedal, y a Garganta electronica
 TX.- Va a conector USB tx
 RX.- Va a conector USB rx
 Pedal in.- Entrada de señal de pedal (variable 0 a 5V)
 DBW in.- Entrada de señal de Garganta electronica (variable 0 a 5V)
 TPS ecu.- Salida de señal para mandar a ecu tps (tambien se puede usar señal de pedal in)
 AC.- Entrada de activacion de sistema AC (sirve para compensar por entrada de AC)

Para uso en pista profesional, prohibido su uso en calle

DBW1

SW2	5V	Pedal in		DBW in	TPS ecu	AC	SW1
Motor -	5V	TX	RX	GND			GND
Motor +							12V

To USB

Visto desde conector de modulo

View from the
Module

Motor

GND

12V

Colores al azar

DBW1 GUIA RAPIDA

CONEXIONES BASE

